

«هشدارهای ایمنی کار با سیستمهای تنفسی سری BVF»

- ۱- آموزش استفاده از این سیستم برای اپراتورها الزامی است.
- ۲- سیلندرهاى سیستم بایستی فقط توسط هوای پالایش شده تنفسی که شامل حدود ۲۰ درصد اکسیژن است شارژ شوند.
- ۳- به هیچ وجه سیلندرها را با اکسیژن خالص و یا هوای با درصد اکسیژن بیشتر از ۲۰ درصد شارژ ننمائید.
- ۴- هوای تنفسی داخل سیلندرها فقط توسط کمپرسورهای تنفسی که دارای استاندارد بین المللی می باشند شارژ شود.
- ۵- شارژ سیلندرها را توسط مؤسسات معتبر و افراد ذیصلاح انجام دهید.
- ۶- سلامت سیلندرها را طبق دستورالعمل راهنمای همراه سیستم بطور دوره ای توسط مراجع ذیصلاح آزمایش نمائید.
- ۷- از ضربه به قطعات مساس نظیر شیر ایمنی و فشارسنج ها اجتناب و از روغنی شدن شیلنگ های رابطه، اتصالات، شیر سیلندرها و قطعات وابسته پرهیز شود.
- ۸- از دستکاری قطعات و لوازم دستگاه بویژه اجزایی که تحت فشار شدید می باشند توسط افراد غیر مسئول خودداری شود.
- ۹- کلیه اجزاء دستگاه طبق دستورالعمل راهنمای همراه بطور دوره ای توسط واحد بازرسی فنی ذیصلاح مورد بررسی قرار گیرند.

عدم رعایت هر یک از موارد فوق، تعهد ضمانت فنی و مسئولیتهای بعدی فروشنده را در قبال این دستگاه لغو می نماید.