

طریقه استفاده از ماسک های نیم صورت Duo & Duetta



۱) بند آویز گردن را در پشت گردن قرار دهید.

۲) تسمه پلاستیکی را در پشت و روی سر مستقر نمایید.



۳) کش های طرفین تسمه پلاستیکی را بکشید تا ماسک روی صورت استمکام یابد.

۴) با قرار دادن کف دستها روی درب کارتریج ها و نفس کشیدن از استقرار درست ماسک و فقدان نشستی بر روی صورت اطمینان یابید.